



## 简体中文笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

例如：如欲输入“力”字，按下**5**输入“㇀”，然后按下**3**输入“㇀”。
- 如果未找到所需字符，按下**上**或**下**，滚动汉字选项。
- 按下按键，选择相应的汉字。

## 智能英文输入法

- 按**2**至**9**开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用智能英文输入法输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**。

如果未显示所需单词，按下**0**，显示与所按按键对应的单词选项。
- 单词显示正确时，按下**#**在单词后插入空格，并输入下一个单词。

## 基本英文输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下**2**三次输入字母“C”，按下**5**两次输入字母“K”。

功能	说明
功能表 > 声音设定 > 连接指示音	设置手机在连接系统时是否发出提示音。
功能表 > 声音设定 > 按键音	选择按下按键时发出的提示音。
功能表 > 声音设定 > 分钟提示音	设置手机在通话过程中每分钟发出提示音，以提醒您通话时间长短。
功能表 > 声音设定 > 安静模式	设置手机安静模式类型。
功能表 > 声音设定 > 通话中提示	将手机设为在通话过程中收到新信息或闹钟时间到时手机发出提示音。
功能表 > 信息 > 短信息 > 发信息	编写并向其它手机发送信息。
功能表 > 信息 > 短信息 > 收件箱、草稿箱、发件箱和已发信息	阅读已收到、已发送、存储以后待发或发送失败的信息。
功能表 > 信息 > 短信息 > 动感图标模板	预设常用动感图标。
功能表 > 信息 > 短信息 > 全部删除	删除各信息箱中的信息，或一次删除所有信息。

## 安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列注意事项。如未遵守以下注意事项，可能会出现危险或非法情况。

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

### 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

## 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

### 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

### 防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

## 数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

## 特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下**上**或**下**，可显示更多特殊符号。

## 加入单词

可以自行添加单词，以便快速输入。

如欲添加单词：

- 选择**加入单词**。
- 输入要添加的单词，并按下**确认**软键。

## 文本输入提示

- 如欲移动光标，按下**左**或**右**导航键。
- 如欲依次删除光标左侧输入的字符，按下**C**。如欲删除全部字符，按住**C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下**#**。
- 如欲在智能英文或基本英文输入法中切换大小写，按下**\***。
- 如欲在智能英文或基本英文输入法中输入标点符号和特殊符号，按下**1**。
- 如欲在输入文本时快速进入特殊符号输入法，按住**\***。

功能	说明
功能表 > 信息 > WAP 短信	更改服务设置，并查看或删除 WAP 短信。
功能表 > 信息 > 预置信息清单	预设常用信息的模板。
功能表 > 信息 > 语音信箱	进入语音信箱并在网络上收听信息。
功能表 > 信息 > 小区信息	改变服务设置并查看小区信息。
功能表 > 信息 > 设定	设置信息服务使用选项。
功能表 > 信息 > 存储器状态	检查信息的存储情况。
功能表 > 娱乐功能 >WAP 浏览器	启动和配置 WAP 浏览器。
功能表 > 娱乐功能 > 三星乐园	进入三星乐园网站，该网站为三星手机用户提供下载服务。
功能表 > 娱乐功能 > 图铃宝盒	查看或删除下载的图片及声音，并可查看存储器状态。
功能表 > 管理目录 > 时钟	手动设置当前时间和日期，并设置当地时区。
功能表 > 管理目录 > 闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。

### 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要触摸手机内置天线位置。

### 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按拨打。未经允许，请不要挂断电话。

### 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机及其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

### 配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。只可使用三星公司专用电池，并只可用三星公司专用充电器给电池充电。

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>小心</div>	如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。
---	---

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。</div>
--

### 授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

## 发送短信息

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**信息**→**短信息**→**发信息**。
- 输入信息文字。
- 按下**选项**软键，并使用下列选项添加项目：
  - 添加项目**：加入音乐、图片或动画。
  - 添加动感图标**：添加动感图标。
  - 添加电话簿**：添加电话簿联系人。
  - 添加书签**：添加书签项目。
  - 预置信息清单**：添加预置文本信息。
- 按下**选项**软键，并选择**发送**。
- 选择空位置。
- 输入收件人号码并按下**确认**软键。
- 按下**发送**软键，可发送信息。

功能	说明
功能表 > 管理目录 > 计算器	执行基本运算功能。
功能表 > 管理目录 > 换算	进行换算，如长度和温度等。
功能表 > 电话簿 > 查找姓名	在电话簿中查找联系人。
功能表 > 电话簿 > 指定拨号列表	查看指定拨号模式下所用联系人列表。在该模式下，手机只允许向外拨打设定的电话号码。
功能表 > 电话簿 > 增加记录	在电话簿中添加新联系人。
功能表 > 电话簿 > 快速拨号	为八个最常用的电话号码分配快速拨号号码（2 至 9）。
功能表 > 电话簿 > 区号信息	查找和检索城市和国家代码，以便快速方便地拨打电话号码。
功能表 > 电话簿 > 本机号码	查看本机号码，或为本机号码分配名字。
功能表 > 电话簿 > 电话簿管理	将联系人复制到 SIM 卡或话机存储器，或删除所有电话簿联系人。还可查看电话簿的存储信息。
功能表 > 电话簿 > 服务号码	查看服务提供商分配的服务号码列表。（该功能需要 SIM 卡支持）
功能表 > 话机设定 > 显示设定	改变显示屏和背景灯的设置。

## 电池安全

有关电池信息	
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>	标准电池 (750 mAh)
通话时间	最长 6.5 小时
待机时间	最长 320 小时

在下列情况下待机时间减少：


- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

## 快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明
功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电或已拨电话	查看最近已拨、已接或未接的电话。
功能表 > 通话记录 > 全部删除	删除各通话记录类型中的通话记录或一次删除所有记录。
功能表 > 通话记录 > 通话时间	查看最近打出和接收电话的持续时间。也可将通话计时器置零。
功能表 > 通话记录 > 通话费用	查看通话费用。（需要 SIM 卡支持）
功能表 > 网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。
功能表 > 应用 > SIM 卡应用	使用服务提供商提供的多种附加服务。本功能表的显示可能有所不同，这取决于使用的 SIM 卡。
功能表 > 声音设定 > 来电	选择来电铃声、音量或振铃类型。
功能表 > 声音设定 > 信息	选择发来短信信息和小区信息时的提示音及振铃类型，以及设置发来新信息时的提示次数。
功能表 > 声音设定 > 来电	选择手机开机或关机时是否发出声音。 开 / 关机

功能	说明
功能表 > 话机设定 > 问候语	输入手机开机时显示的问候语。
功能表 > 话机设定 > 语言	选择文本显示语言。
功能表 > 话机设定 > 保密设定	保护手机，防止手机被盗用。
功能表 > 话机设定 > 自动重拨	将手机设为在未接通后重拨电话号码最多达十次。
功能表 > 话机设定 > 清晰话音	消除多余噪音，并提高通话质量，以便他人听清楚您说的话。
功能表 > 话机设定 > 任意键应答	按下除 <b>免提开启 / 关闭</b> 软键、 <b>导航键上 / 下</b> 和  以外的任意键，即可接听来电。
功能表 > 话机设定 > 自动键盘锁	将手机设为在不操作时自动锁定按键。
功能表 > 话机设定 > 出厂设置	恢复手机的出厂默认设置。

## 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>
--

20